















## Maschine in das lokale WLAN einbinden:

- ▶Kundenmenu aufrufen 
- ▶In das Kundenmenu einloggen
- ▶Mittels NAVIGATION-Taste zur Konfiguration  LAN/WLAN wechseln 
- ▶Mit der MENÜ-AUSWAHL-Taste bestätigen 

## Aufstellungsland festlegen:

- ▶Mittels NAVIGATION-Taste zu „Standort“ wechseln 
- ▶Mit der MENÜ-AUSWAHL-Taste bestätigen 
- ▶Mittels NAVIGATION-Taste das Aufstellungsland auswählen 
- ▶Mit der MENÜ-AUSWAHL-Taste bestätigen 

## WLAN einrichten

- ▶Mittels NAVIGATION-Taste zu „WLAN“ wechseln 
- ▶Mit der MENÜ-AUSWAHL-Taste bestätigen 
- ▶Verbindungsassistent mit der MENÜ-AUSWAHL -Taste starten 
- ▶Netzwerksuche mit der MENÜ-AUSWAHL -Taste starten 
- ▶Gewünschtes Netzwerk mittels NAVIGATION-Taste auswählen 
- ▶Mit der MENÜ-AUSWAHL-Taste bestätigen 
- ▶Ggf Passwort eingeben.

Mit folgender Taste können Sie wechseln zwischen:  
Umschaltung Groß- Kleinschreibung, Sonderzeichen,...  
Mit den Tasten Auswahl navigieren und bestätigen!

→Netzwerkverbindung wird hergestellt 



►Erfolgreiche Verbindung bestätigen



►Datenschutzerklärung durchlesen und bestätigen



Blättern mit den Navigationstasten



→Zugangscode wird generiert und Netzwerkverbindung wird hergestellt.

**Dieser generierte Zugangscode ist für 48 Stunden gültig und wird für das Einbinden der Maschine in die WASHSMART-APP benötigt**

►Mit der MENÜ-AUSWAHL-Taste bestätigen die Einrichtung abschließen

