

## Maschine in das lokale WLAN einbinden:

- ▶BEDIENERMENÜ-Taste drücken.

- Die Anzeige wechselt zum Bedienermenübildschirm.



- ▶BENUTZER-Taste drücken.

- Die Anzeige wechselt zu Kundenmenü und WASHSMART (1/2).

- Das Login-Fenster erscheint.



- ▶Benutzername user3 und Kennwort u3333 eingeben und bestätigen.

- ▶VORWÄRTS-Taste drücken.

- Die Anzeige wechselt zu Kundenmenü und WASHSMART (2/2).



- ▶Zugang konfigurieren auswählen.

- Die Auswahl führt zur Konfigurationsoberfläche des eingesetzten WLAN Routers.

- Zur Konfiguration die Anleitung des verwendeten WLAN Routers beachten.



- ▶Nach Abschluss der Konfiguration das Fenster schließen.



## Maschine registrieren

- ▶Nutzungsbedingungen auswählen

- Nutzungsbedingungen werden angezeigt



- ▶Nutzungsbedingungen akzeptieren



- ▶Registrierung abfragen auswählen

- Registrierungscode wird generiert

- Dieser ist für 48 Stunden gültig und wird für das Einbinden der Maschine in die WASHSMART-APP benötigt

